

LU-MMR100 木芯温度检测仪

三、型号说明

LU-MMR100□□

位式控制

通讯

N: 无

R: RS232

报警

N: 无

J1: 木芯上下限独立报警